

Producentens oplysninger

iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4. (Henvisning til offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende)

Gennemlæs denne tekst omhyggeligt før brugen! Hvis du overdrager disse personlige værnemidler (PV'er) til andre, skal du vedlægge eller udlevere denne informationsbrochure til modtageren. Til dette formål kan denne brochure mangfoldiggøres ubegrænset.

Overensstemmelseserklæring



Disse handsker er personlige værnemidler (PV'er). CE-mærkningen attesterer, at produktet opfylder de gældende krav i forordningen (EU) 2016/425.

A. Markeringer på handskerne:

Varemærke, artikel nr. producenten, størrelse, CE-mærke, identifikation nr. certificeringsorganet, piktogrammer med de relevante numre af de relevante europæiske PSA-standarder, til fødevareegnethed: glas og gaffelsymbol, I-mærke, fabrikssymbol med fremstillingsdato: måned/ år

teXXor

2360

10



Fabrikantens mærkemærke

Artikel nej. producenten

Størrelsen (eksempel)

Piktogrammer med de tilsvarende numre af de relevante europæiske PPE-standarder (f.eks. Detaljeret piktogram, se tidligere sider).

Glas- og gaffelsymbolet betyder, at produktet overholder de gældende krav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (og senere ændringer), og at det kan anvendes til tilberedelse og behandling af levnedsmidler.

CE-mærkning bekræfter overholdelse af kravene i europæisk regulativ 2016/425.

Firesifret nummer fra instituttet, som overvåger producentens kvalitetssikring. Dette føjes til produktet CE-mærket.

Infomærke: Henvisning til producentens oplysninger

Fremstillingsdato måned/år: 00/0000



0598



B. Beskrivelse og numre på de standarder, hvis krav handskerne opfylder:

Henvisning til standarder: De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kan rekvireres hos Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 - Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder til handsker

EN 388:2016 - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici:

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici skal som minimum for en af egenskaberne (slidstyrke, skærestyrke, rivestyrke og gennembrudsstyrke) opnå mindst ydeevneniveau 1 eller ydeevneniveau A i en TDM-skærestyrkeprøvning iht. EN ISO 13997:1999.

Slidstyrke: Det antal omdrejninger, som kræves for at gennemskure testhandsken.

Skærestyrke: Det antal testcyklusser, hvorved prøveemnet gennemskæres ved konstant hastighed.

Rivestyrke: Den kraft som kræves for at rive det anskårne prøveemne fra hinanden.

Gennembrudsstyrke: Den kraft som kræves for at gennembryde prøveemnet ved hjælp af en standardiseret testspids.

EN 388:2016



4101X

Prøvningskriterier	Evaluerings	Artiklen 2360
A = Slidstyrke	0 - 4	4
B = Skærestyrke (Coupe-test)	0 - 5	1
C = Rivestyrke	0 - 4	0
D = Gennembrudsstyrke	0 - 4	1
E = Skærestyrke (TDM) iht. EN ISO 13997:1999	A - F	X
F = Test af stødbeskyttelse iht. EN 13594:2015	P	X

Jo højere cifre, desto bedre testresultat. X betyder 'ikke testet', P betyder 'bestået'.

Prøvning	1	2	3	4	5
A = Slidstyrke (antal skurecyklusser)	100	500	2000	8000	-
B = Skærestyrke (indeks) Coupe-test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Rivestyrke (N)	10	25	50	75	-
D = Gennembrudsstyrke (N)	20	60	100	150	-

Prøvning	A	B	C	D	E	F
E = Skærestyrke iht. EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30
Artiklen 2360						

EN 13594:2015 - Beskyttelse mod stød:

Ethvert område, som kræver beskyttelse mod stød, skal kontrolleres. På grund af prøvemethoden (prøvesondens dimension) kan der ikke testes for beskyttelse af fingre mod stød. Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici kan være designet og konstrueret til at give specifik stødabsorption (såsom stødbeskyttelse af knoerne, håndryggen og håndfladen). Handsker af denne type skal opfylde ydeevnekravene i beskyttelsesklasse 1 i henhold til EN 13594: 2015.

Hvis der opstår afstumpning under skærestyrkeafprøvningen (B), er resultaterne af coupe-testen kun vejledende, mens TDM- skærestyrkeprøvningen (E) leverer referenceresultater med hensyn til ydeevne.

Advarsel:

For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis det yderste lags ydeevne.

Handsker med mekanisk modstandskraft, som opnår og udviser et ydeevneniveau på 1 eller mere vedrørende rivestyrke (C), må ikke bæres i sammenhænge, hvor der er risiko for, at de kan blive indfanget i bevægelige maskindele.

Testene refererer til handskenes håndflade.

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer:

EN ISO 374-1:2016, Del 1:

Terminologi og ydeevnekrav for kemiske risici

EN 374-2:2014, Del 2:

Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

EN 374-4:2013, Del 4:

Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning ved kemikalier

EN ISO 374-5:2016, Del 5:

Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici

EN 16523-1:2015, Del 1:

Bestemmelse af materialers modstand mod permeation af kemikalier - Del 1: Permeation af flydende kemikalier ved vedvarende kontakt

Begrebsdefinitioner:

Nedbrydning:	Skadelig forandring af en eller flere egenskaber for et beskyttende handskemateriale på grund af kontakt med et kemikalie. Bemærkning vedr. begrebet: Tegn på nedbrydning kan omfatte flagedannelse, opkvældning, opløsning, sprødhed, misfarvning, dimensionsændring, udseende, hærdning og blødgøring mv.
Gennemtrængning:	Det at et kemikalie bevæger sig gennem materialer, sømme, nålehuller eller andre defekter i beskyttelseshandskens materiale på et ikke-molekylært niveau.
Permeation:	Det at et kemikalie bevæger sig gennem beskyttelseshandskens materiale på molekylært niveau. Bemærkning vedr. begrebet: Permeation omfatter følgende: Absorption af kemikalierets molekyler i den (ydre) materialeoverflade, der er kommet i berøring med kemikaliet; Diffusion af det absorberede molekyle i materialet; Desorption af molekylerne fra den modsatte (indre) overflade af materialet.

Modstand mod gennemtrængning EN 374-2:2014:

Artiklen	Resultat artiklen 2360
Luftlækagetest	bestået
Vandlækagetest	ikke testet

Modstand mod gennemtrængning EN 374-2:2014 Acceptabel kvalitetsgrænse (AQL):

Ydeevneniveau	Acceptabel kvalitetsgrænse (AQL)	Prøvningsniveau	Artiklen 2360
3	< 0,65	G1	AQL = 0,65
2	< 1,50	G1	
1	< 4,00	S4	

Modstandsdygtighed overfor nedbrydning EN 374-4: 2013:

Bogstavkode	Teststof	CAS-RN	Klasa	Artiklen 2360
A	Methanol	67-56-1	Primær alkohol	svag hævelse, 59.3%
J	n-heptan	142-82-5	Alipatisk kulbrinte	svag hævelse, 27.4%
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Uorganisk base	ingen ændring, 14.4%
L	Svovlsyre 96%	7664-93-9	Uorganisk syre, oxiderende	stærk hævelse og misfarvning, 60.9%
O	Ammoniakvand 25%	1336-21-6	Organisk base	svag hævelse, 11.1%
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	svag hævelse, 11.7%

Materialers modstand mod gennemtrængning af kemikalier EN ISO 374-1:2016:

Gennembrudstid min.	Ydeevneniveau mod gennemtrængning
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

Beskyttelseshandsker mod kemikalier klassificeres efter deres permeationsydeevne i tre typer:

- Type A: Permeationsydeevnen skal mindst svare til niveau 2 over for mindst seks testkemikalier i henhold til nedenstående tabel.
- Type B: Permeationsydeevnen skal mindst svare til niveau 2 over for mindst tre testkemikalier i henhold til nedenstående tabel.
- Type C: Permeationsydeevnen skal mindst svare til niveau 1 over for mindst et testkemikalie i henhold til nedenstående tabel.

Liste over testkemikalie:

Kendingsbogstav	Testkemikalie	CAS-RN	Klasse	Gennembrudstid (min.) Art. 2360	Klasse Art. 2360
A	Methanol	67-56-1	Primær alkohol	40	2
B	Acetone	67-64-1	Ketone		
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril		
D	Dichloromethan	75-09-2	Kloreret kulbrinte		
E	Kulstofsulfid	75-15-0	Svovlholdig organisk forbindelse		
F	Toluol	108-88-3	Aromatisk kulbrinte		
G	Diethylamin	109-89-7	Amin		
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocykliske og etheriske forbindelser		
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester		
J	n-heptan	142-82-5	Alifatisk kulbrinte	> 480	6
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Uorganisk base	> 480	6
L	Svovlsyre 96%	7664-93-9	Uorganisk syre, oxiderende	85	3
M	Salpetersyre 65%	7697-37-2	Uorganisk syre, oxiderende		
N	Eddikesyre 99%	64-19-7	Organisk syre		
O	Ammoniakvand 25%	1336-21-6	Organisk base	385	5
P	Brintoverilte 30%	7722-84-1	Peroxid		
S	Flussyre 40%	7664-39-3	Uorganisk syre		
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	> 480	6

Mærkning af handskerne:

Type A:

De seks testede kemikalier skal identificeres ved deres kendingsbogstaver, der skal angives under piktogrammet som vist nedenfor. Hvis der er blevet testet yderligere kemikalier, som ikke er angivet på listen, skal oplysningerne om ydeevneniveauer kunne findes i brugervejledningen.

EN ISO 374-1:2016/Type A



AJKLOT



ADVARSLER:

Denne information giver ikke oplysninger om den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen og om sondringen mellem blandinger og rene kemikalier.

Kemikalieresistensen blev vurderet under laboratoriebetingelser på prøver udelukkende taget fra håndfladen (undtagen i tilfælde hvor handsken var 400 mm eller længere - i hvilket tilfælde også kraven blev testet) og gælder kun for de testede kemikalier. Resultatet kan falde anderledes ud, hvis kemikallet anvendes i en blanding.

Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, da arbejdspladsforholdene kan afvige fra forholdene under typeprøvningen afhængigt af temperatur, slitage og nedbrydning.

Hvis beskyttelsehandskerne allerede er blevet brugt, kan de yde mindre modstand mod farlige kemikalier på grund af ændringer i deres fysiske egenskaber. Nedbrydning forårsaget ved kontakt med kemikalier, bevægelser, tråddannelse, friktion mv. kan reducere den faktiske anvendelsestid markant. Ved aggressive kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje, når man vælger kemikaliebestandige handsker.

EN 374-4:2013 Nedbrydningsniveauer angiver ændringen i punkteringsresistensen af handskerne efter eksponering for udfordringskemikallet.

Før brug skal handskerne kontrolleres for eventuelle fejl eller defekter.

For handsker, der kan anvendes flere gange, skal fabrikanten angive relevante anvisninger på dekontaminering.

Hvis der ikke er nogen dekontamineringsoplysninger, er handskerne kun beregnet til engangsbrug, og følgende advarsel skal tilføjes: Kun beregnet til engangsbrug.

Beskyttelse mod mikroorganismer (bakterier og svampe) iht. EN ISO 374-5:2016:

Mærkning af handsker der beskytter mod bakterier og svampe:

EN ISO 374-5:2016



Mærkning af handsker der beskytter mod vira, bakterier og svampe:

Hvis beskyttelse mod vira skal dokumenteres, skal penetrationstest ved brug af bakteriofag i henhold til ISO 16604: 2004 (metode B) desuden gennemføres og bestås.

EN ISO 374-5:2016



ADVARSLER:

Modstand mod penetration er evalueret under laboratorieforhold og er udelukkende relateret til de testede prøveemner.

Ikke testet mod vira.

(hvis handskerne ikke er testet mod vira, skal denne advarsel være anført)

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer:

- | | |
|--------------------------|--|
| EN 1186-1:2002, Del 1: | Retningslinier for valg af prøvningsbetingelser og -metoder til bestemmelse af total migration |
| EN 1186-5:2002, Del 5: | Prøvningsmetoder til bestemmelse af total migration til vandige fødevarer til simulering ved anvendelse af migrationscelle |
| EN 1186-14:2002, Del 14: | Prøvningsmetoder til erstatningsprøvning for bestemmelse af totalmigration fra plast |
| EN 13130 og CEN/TS 14234 | „Materialer og genstande i kontakt med fødevarer - plast“ |



Handskerne er afprøvet til bestemmelse af migration iht. standarderne EN 1186, EN 13130 og CEN/TS 14234 "Materialer og genstande i kontakt med levnedsmidler - plast", seneste udgave.

Handskerne overholder de gældende krav i:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF, Den Europæiske Unions Tidende L 388/4 af 13.11.2004, ændret i bilag nr. 5.17 i forordning (EF) Nr. 596/2009 af 18. juni 2009, Den Europæiske Unions Tidende L 188 af 18.7.2009, artikel 3.
- LFGB, tysk lov om levnedsmidler, forbrugsprodukter og foder offentliggjort d. 3. juni 2013 i det tyske Lovtidende (BGBl. IS.1426), senest ændret i artikel 1 i lov af 30. juni 2017 (BGBl. IS.2147), §§ 30 og 31.

Og de overholder kravene i:

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 af 15.1.2011, senest ændret i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 2018/213 af 12. februar 2018, Den Europæiske Unions Tidende L 41/6 af 14.2.2018.

De er godkendt iht.:

Anbefaling nr. XXI fra det tyske institut for risikovurdering (BfR). Forbrugsprodukter af naturligt og syntetisk gummi, ændret ved den 133. meddelelse i det tyske forbundssundhedskontors tidsskrift nr. 22 (1979) 318, senest ændret ved den 220. meddelelse i samme tidsskrift nr. 59 (2016) 1365, udgivet d. 1.7.2016, samt den 221. meddelelse i samme tidsskrift nr. 61 (2018) 236.

Der er derfor ingen risiko ved at anvende engangshandskerne i levnedsmiddelindustrien ved tilberedelse og behandling af fødevarer. En kortvarig kontakt mellem tørre, vandige, sure og alkoholholdige fødevarer samt mejeriprodukter og handskerne overflader uden påtryk er tilladt. Det tilladte forhold mellem størrelsen på handskens overflade og fødevaremængden er på 8,4 dm² pr. 5 kg fødevarer. Produkternes tekniske egnethed skal garanteres samt en mulig sensorisk påvirkning af fødevarerne. (Yderligere informationer fås ved forespørgsel.)

Sikkerhedsgodkendelse med nr. 50780 U 19 fra 15.11.2019 udstedt af:

ISEGA
Zeppelinstr. 3-5
DE - 63741 Aschaffenburg
Tyskland

C. Anvendelsesformål, anvendelsesområde og risikovurdering:

Kan bruges til generelt arbejde med høje risici (relateret til de mekaniske risici) i fugtige omgivelser samt ved håndtering af væsker, kemikalier og fødevarer inden for den angivne klassificering, farver, lakker, olier, benzin, f.eks. inden for håndværk, byggeri, fødevareindustri, kemikalieindustrien, farmaindustrien, levnedsmiddelindustrien, fiskeindustrien, landbrug, facility management

Disse handsker overholder de angivne tekniske standarder. Det skal bemærkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt anvendelse af produktet. Derfor skal der udføres en restrisikovurdering før brugen, for at afgøre om disse handsker er egnede til den tilsigtede anvendelse.

Respektér de påtrykte piktogrammer og ydeevneniveauer.

Forholdsregler ved brug:

- Ved håndtering af kemikalier må der udelukkende anvendes handsker med piktogrammet for kemikalier.
- Forvis dig om, at de valgte handsker er modstandsdygtige over for de anvendte kemikalier.
- Anvend ikke disse handsker til beskyttelse mod skarpe kanter, snit eller åben ild.
- Hvis handsker til varmeapplikationer er nødvendige, skal du sikre dig, at handskerne opfylder kravene i EN407 og er blevet testet iht. dine behov.
- Brug ikke handsker i nærheden af bevægelige maskindele.
- Før brugen skal handskerne omhyggeligt undersøges for at udelukke fejl og mangler.
- Vær opmærksom på at handskerne ikke yder beskyttelse mod perforeringer forårsaget af skarpe genstande såsom injektionsnåle.
- Handsker, der er beskadiget, slidte, snavsede eller indsmurt i et hvilket som helst stof (også indvendigt), må ikke længere anvendes, da huden kan blive irriteret, og der kan opstå hudinflammationer. Skulle dette opstå, tilrådes det at søge læge eller dermatolog.

D. Rengøring, pleje og desinficering

Instruktioner pleje:



Må ikke vaskes. Må ikke bleges. Må ikke tørretumbles. Må ikke striges. Må ikke renses kemisk og må ikke vådrenses.

Såvel nye som brugte handsker skal, omhyggeligt kontrolleres før brugen, for at sikre at de ikke er beskadiget. Handsker bør aldrig opbevares i beskidt tilstand, hvis de skal bruges igen. Hvis forureningen ikke kan fjernes eller udgør en potentiel risiko, bør du forsigtigt trække skiftevis højre og venstre handske af. Det gøres ved at bruge den behandskede hånd på en sådan måde, at handskerne kan trækkes af, uden at de ubeskyttede hænder kommer i kontakt med forureningen.

E. Opbevaring og ældning:

Opbevares køligt og tørt, uden direkte sollys, væk fra antændelseskilder, så vidt muligt i den originale emballage. Hvis handskerne opbevares som anbefalet, ændrer de mekaniske egenskaber sig ikke i op til 3 år fra fremstillingsdatoen. Levetiden kan ikke angives præcist og afhænger af anvendelsen, samt af om brugeren sikrer, at handskerne kun anvendes til det formål, de er beregnet til. Handskerne er forsynet med produktionsdato (måned/år).

F. Bortskaffelse:

De brugte handsker kan være forurenet af miljøskadelige eller farlige stoffer. Handskerne skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

G. Materialesammensætning/Produktet består af:

Nitril, velouriseret

H. Emballage:

Denne artikel leveres i en homogen kartonemballage med indhold af: 144 par

Den mindste salgsenhed er: 12 par

I. Sundhedsfarer:

Allergier forårsaget af korrekt anvendelse af handskerne er til dato ikke konstateret. Skulle der alligevel opstå allergiske reaktioner, tilrådes det at søge læge eller dermatolog.

Bemyndiget organ, som er ansvarlig for gennemførelse af typetesten:

SGS Fimko Oy,
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki,
Finland
identifikation nr.: 0598

i overensstemmelse med EU-forordning 2016/425.

Bemyndiget organ med ansvar for overvågning af kvalitetssikring i forbindelse med produktionsprocessen (modul D, i henhold til bilag VIII i PSA-forordning (EU) 2016/425):

SGS Fimko Oy,
Takomotie 8
FI-00380 Helsinki,
Finland
identifikation nr.: 0598

Producentens navn og adresse:

BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz/Nordheide, Tyskland

Den fuldstændige overensstemmelseserklæring samt yderligere tekniske oplysninger kan findes på:

www.big-arbeitsschutz.de

